

**1ATT****KIT VITI TELAIO / FRAME SCREWS KIT**

Posizione	Pezzi	Articolo	Misura
Position	Pieces	Article	Dimens.
Pedana Pilota Driver Footrest	4	002	M8x30
Paratacco Sinistro Left Side Heel Guard	2	956	
Paratacco Destro Right Side Heel Guard	2	004	M6x20
Dadi Corona Rear Sprocket Nuts	5	0011	M1x150
Leva Frizione Clutch Lever	1	004	M6x20
Piastra Superiore Forcella Fork Upper Plate	2	001	M8x30
Piedino Forcella Sotto Lower Fork Lug	4	004	M6x40
Supporto Silenziatore Silencer Support	1	001	M8x40
Supporto Silenziatore Silencer Support	1	0011	M8
Carter Copri scarico Exhaust Cover	2	002	M6x10
Paratacco Posteriore Rear Hell Guard	4	956	